



EN 397:2012
+ A1:2012

PRODUCENT

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ, KTÓRA WYDAŁA CERTYFIKAT CE

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NR: 0194 MODELE: PW55/PS55/PC55/PS52

56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK

BSI GROUP - NR: 0086 MODELE: PW51

KITEMARK COURT - DAVY AVENUE, KNOWLHILL - MILTON KEYNES, MK5 8PP - UK

UTAC - UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE -

NR: 0069 MODELE: PW97

AUTODROME DE LINAS-MONTHÉRY BP 20212 - 91311, MONTLHÉRY CEDEX, FRANCE

SATRA TECHNOLOGY CENTRE - NR: 0321 MODELE: PS50

WYNDHAM WAY, TELFORD WAY, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE, NN16 8SD, UK

CSI SPA - NR: 0497 MODELE: PS51

VIA LOMBARDIA, 20-20021 BOLLATE (MI) ITALY

SAI GLOBAL ASSURANCE SERVICES LTD. TRADING AS EFSIS LTD. NR: 2056

MODELE: PV50/PV60/PV54/PV64

PARTIS HOUSE, GROUND FLOOR, DAVY AVENUE, KNOWLHILL, MILTON KEYNES, MK5 8HJ.

PW55/PS55/PC55	Hełmy Endurance (wentylowane)
PW97	Hełm wspinaczkowy (wentylowany)
PS52	Przemysłowe hełmy ochronne z pełnym rondem
PW51	Przemysłowe hełmy ochronne z ABS
PS50	Lekkie przemysłowe hełmy ochronne (wentylowane)
PS51	Podstawowe przemysłowe hełmy ochronne - Właściwości elektroizolacyjne
PV50 / PV60	Przemysłowe hełmy ochronne Peak View (wentylowane)
PV54 / PV64	Przemysłowe hełmy ochronne Peak View - Właściwości elektroizolacyjne

PL HEŁMY OCHRONNE

Wszystka produktowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące norm, których wymagania ten produkt spełnia. Jedynie normy i ikony, które występują równocześnie na wszywkach oraz w Instrukcji Użytkownika mają zastosowanie do konkretnego produktu. Wszystkie te produkty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425, EN397:2012+A1:2012.

PRZEMYSŁOWE HEŁMY OCHRONNE

W celu zapewnienia optymalnej ochrony ten hełm powinien zostać dopasowany do obwodu głowy użytkownika.

Zadaniem tego hełmu jest pochłanianie energii uderzenia poprzez częściowe uszkodzenie lub zniszczenie skorupy i / lub więzby. Może się również zdarzyć, że uszkodzenie hełmu nie będzie widoczne. Każdy hełm, który podlegał uderzeniu powinien zostać natychmiast wymieniony i zutylizowany.

Należy również zwrócić uwagę użytkownika na niebezpieczeństwo związane z jakąkolwiek modyfikacją lub usuwaniem oryginalnych części składowych hełmu albo ich zamianą na inne elementy niż te, które rekomendował producent. Hełmów nie można adaptować poprzez dodawanie / zawieszanie akcesoriów nie zalecanych przez producenta.

Nie wolno stosować farb, rozpuszczalników, klejów lub nalepek samoprzylepnych bez aprobaty / instrukcji producenta.

ELEKTRYCZNE OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM, użytkownik powinien sprawdzić elektryczne ograniczenia parametrów hełmu odnoszące się do przewidywanego normalnego napięcia w miejscu pracy, jakie może mieć miejsce podczas użytkowania.

Hełmy izolujące nie powinny być używane wtedy, gdy występuje ryzyko, które może częściowo zredukować właściwości izolujące, jak na przykład zagrożenie mechaniczne lub chemiczne.

Parametry izolacji elektrycznej są zachowane jedynie wtedy, gdy hełm nie jest używany jako jedyny środek ochrony.

Koniecznym jest używanie dodatkowego wyposażenia izolującego odpowiedniego dla danych warunków pracy i zagrożenia

PO UŻYCIU: Jeżeli hełm jest brudny lub skażony, w szczególności na powierzchni zewnętrznej, należy go ostrożnie oczyścić zgodnie z opisaną poniżej instrukcją konserwacji znajdującą się w części konserwacja i składowanie.

Należy podkreślić, że niewłaściwe czyszczenie może spowodować starzenie się hełmu i utratę jego parametrów.

DOPASOWANIE I KONTROLA HEŁMU OCHRONNEGO

W celu zapewnienia optymalnej ochrony należy nosić ten hełm z daszkiem skierowanym prosto do przodu oraz dokładnie dopasować do kształtu głowy. Hełm nie dopasowany będzie uciskał głowę lub będzie zbyt luźny. Dopasowanie można wykonać z tyłu głowy na więzbie. Okres użytkowania hełmu zależy od wielu czynników, takich jak zimno, gorąco, światło słoneczne, działanie środków chemicznych, niewłaściwe użytkowanie. Codziennie i przed każdym założeniem należy dokonać sprawdzenia w celu wykrycia ewentualnych oznak uszkodzenia

skorupy, takich jak pęknięcia, wady oraz dokonać kontroli więzby i akcesoriów.

Każdy hełm, który został poddany silnemu uderzeniu lub posiada oznaki zużycia powinien zostać wymieniony i zutylizowany. Hełm nie posiadający wad jest odpowiedni do zamierzonego użytkowania. Data produkcji hełmu została oznakowana w jego wnętrzu. W normalnych okolicznościach użytkowania ten hełm powinien oferować właściwą ochronę przez 7 lat od daty produkcji.

KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

Ten przemysłowy hełm ochronny może być czyszczony i dezynfekowany ściereczką z dodatkiem słabego roztworu środka czyszczącego. Nie wolno używać środków agresywnych lub żrących. W razie niemożności doczyszczenia hełmu należy go wymienić i zutylizować. Hełm należy przewozić w opakowaniu indywidualnym. W przypadku braku opakowania własnego należy zastosować takie opakowanie, które ochroni przed uderzeniem, wilgocią, zagrożeniem termicznym, światłem, oraz materiałami lub substancjami, które mogą go uszkodzić. Gdy hełm nie jest używany, jak również podczas jego transportu należy go złożyć w suche i dobrze wentylowane miejsce z dala od bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego, agresywnych substancji chemicznych i przedmiotów ostrych lub takich, które mogą na niego spaść. Nie wolno kłaść na hełmie przedmiotów ciężkich, które mogą go zmiażdżyć. Hełm winien znajdować się z dala od źródeł ciepła w temperaturze składowania 20 ± 15°C. Ten hełm nie zawiera żadnych substancji, które mogą spowodować reakcje alergiczne u osób uczulonych. Jeżeli jednak osoba uczulona odczuje takie reakcje, powinna natychmiast opuścić strefę zagrożenia, zdjąć hełm i zasięgnąć porady lekarza.

UWAGA : Niestosowanie się lub niepełne stosowanie się do instrukcji użytkownika dopasowania, przeglądów, składowania i konserwacji może znacząco zmniejszyć efektywność ochrony izolacyjnej.

OZNAKOWANIE (BADANIA FAKULTATYWNE) :

Hełm posiadający jedno z poniższych oznakowań posiada dodatkowe właściwości ochronne :

-30°C / -20°C: Bardzo niska temperatura : Ten hełm zachowuje swojej właściwości w takich temperaturach

440V.a.c. : Izolacja elektryczna : Ten hełm chroni użytkownika przed przypadkowym krótkotrwałym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napięciem do poziomu 440 V prądu zmiennego. Może być używany w przemyśle i innych miejscach pracy, w których zagrożenie elektryczne jest mniejsze niż 440 V a.c.

LD: Odształcenie boczne : Ten hełm chroni użytkownika przed odształceniem bocznym

MM: Odpryski stopionego metalu : Ten hełm (czapka) chroni przed odpryskami stopionego metalu.