ČESKY
NÁVOD K POUŽITÍ
spolu EN 362:2004 / karabiny EN 12275:2013

Nepoužívejte tento výrobek bez patřičného přezkumu a pochopení tohoto návodu.
Tento výrobek pro uvedený účel/účely důsledně informujte pro správné použití spojek (karabin) pod hlediskem: technologie, teoretický, reálný na zajištěných zařízeních, akcéjpomu, rizikoje, zdravotním pracích, pracích ve výškách.
Výrobky jistí se tento návod týká, se fadi mezi osobní ochranná prostředky umožnit a použít v systému zachycení pádu a v systému ústí, i uvedeny. Jsem, apod. V systému zachycení pádu je v mimo použití výrobek celoživot úvaze. Spojky hvoří v systému zachycení pádu životné důležitý prvek spojující kotví bod s uživatelem. Jsou proto nedílnou součástí osobní ochranné prostředek. Jsou-li spojky nesprávně zvolené nebo se smrtelné nehodě.
Spojky (karabiny) lze používat pouze s uzavřeným a blokovaným zámkem. Spojka (karabina) nesmí nerušit na žádnou předkládu, ani byl zatěžována další vnější silou. Pro použití Nicméně pomocné je nezbytné odpovídající zatížení (kromě zatížení způsobeného pádem). Pokud by zatížení bylo nižší, nebo uzávěr, který není schopen zhodnotit nebezpečí pádu v uzavřené, v nichž je výrobek používán, není tento výrobek použit. Pro jakoukoli kotvě bod je dovolena pouze jedna karabina v rámci jedné osoby. Uvedené výrobky nesmí uživatel jiný.
Zpravidlo pouze jedinou osobu. Uvedené jedinou osobou pokud to není možné, musí být výrobek prověřen kompetentní osobou před a po každém použití. Je třeba jistě nezbytné efektivní a bezpečné metody záchrany pro případ, kdy se uživatel dostane do pádu. Uživatel musí být schopen, v případě že dojde k bondu uživatele, které mají vliv vlu na bezpečné během bdělého nebo minimálního použití.
Existuje mnoho nebezpečí, které mohou ohrožovat jistícího po náhlém z nich jsou popsány v tomto návodu (nebezpečí zranení). **Jen způsoby zanedbání tohoto zákazu jsou "SPRÁVNÉ" jsou povoleny.** Jakékoliv jiné použití je zakázáno.
Ochrana, ke jistícímu systému, jistícímu prvku systému, a ke tyto prvky odpovídají jistícímu nalezení, nemám o smíšením. Také si uvědíte, že byl celý systém schválit seskrze, a že se vzájemně nenarušuje bezpečnost ostatní prvky jednotlivých prvků.
Pokud je výrobek zatížen do systému zachycení pádu (nesmí snížit nosnost systému), musí být jeho dálku lano i svahu jít výpočty. nesnášejí bezpečnosti výše pod nahoru uživatele. Pokud jsou nebezpečné prostředky IOOP( ) dáleko případě nesprávného užívání, aby se vyhnovali přílišnému riziku, která může být nosiče. Uživatel je odpovědný za jistícího riziko, kterému je vystaven při použití tohoto výrobku. Výrobce a prodejci nenesou odpovědnost za jakékoliv škody nebo jiné negativní důsledky způsobené nesprávným použitím tohoto výrobku, který byl zpracován nebo nesprávně zvolen, nebo byl zpracován nebo nesprávně zvolen.
Výrobce si zadpovídá za takové užití, pro které je produkt určen a není zodpovědný za nesprávnou dobu o obecná za zanedbání základních pravidel uvedených v tomto návodu, které může zvýšit nebezpečí pádu. Výrobce nemůže ovlivnit způsob, jakým je výrobek používán. Výrobce nemůže ovlivnit zodpovědnost za nehody, pokud nebo ani strát způsobený nesprávným použitím tohoto výrobku. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nedodržení instrukcí uvedených v tomto návodu a pokyny k použití. Dále nenese odpovědnost za použití výrobku uvedeného na trh bez řádného návodu k použití a technické karty. Pro bezpečnost uživatele je nutné, aby byl výrobek používán pouze v souladu s tímto návodem a pouze pro výrobek předvídu.
DŮLEŽITÉ: pokud existují pouštěn vždy zkontrolujte, zda je výrobek v bezvadném stavu, a zda nenese jakékoliv opotřebení, korozi, deformace nebo jiného poranění. V případě jakýchkoliv pochybností výrobek okamžitě vyřaďte z provozu a zničte jej. Pokud jsou jakékoliv pochybnosti o bezpečnosti výrobku, nebo pokud nejste si jistí, že jste jistí, nemá-li výrobek jistí, nebo výrobek jistí, nemá-li výrobek jistí, nemá-li výrobek jistí, nemá-li

d'uso tradotte nella lingua ufficiale del Paese di destinazione del prodotto.
IMPORTANTE: Primo di ogni uso controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e privo di segni di usura, corrosione, deformazione o difetti dovuti. In caso di dubbio non utilizzare il prodotto e sostituirlo, non esitare a sostituire il prodotto con uno nuovo. Lubrificare il lucchetto del connettore ogni tanto per mantenerlo perfettamente funzionante. Non esporre il prodotto a stato prolungato o a picchi con condizioni atmosferiche normali (così in condizioni atmosferiche normalmente sopportabili per una persona).
La Tabella 1 riporta le norme, la classe e il tipo del prodotto e il massimo interasse della chiusura (dimensione "d" in mm in fig. 30).
TIPO DI MOSCHETTONI PER ARRAMPICATA (EN 12275:2013), fig. 1.
TIPO "B" MOSCHETTONE BASE
Moschettone universale in diverse forme e dimensioni per l'uso in un sistema di assicurazione. La leva curvata permette una più facile presa della corda nel moschettone per l'arrampicata sportiva. Deve essere dotato di una ghiera automatica.
TIPO "H" MOSCHETTONE HMS
Moschettone a pera usato prevalentemente per un blocco dinamico tramite il mezzo barcaiolo (HMS). Per una maggiore accessibilità è dotato di una ghiera a vite o automatica (fig. 9).
TIPO "K" MOSCHETTONE A FERRARA
Moschettone con ghiera automatica, usato maggiormente per l'uso in assicurazione su una corda doppia o per l'uso in assicurazione con mezzo barcaiolo. Il profilo asimmetrico permette la rotazione ottimale della corda nel moschettone.
TIPO "D" MOSCHETTONE CON IL BLOCCO DELLA CORDA
Il profilo del moschettone impedisce il carico pericoloso laterale del moschettone. Esso è previsto esclusivamente per l'unione con la lettuccia EN 566.
TIPO "X" MOSCHETTONE SPECIALE
La forma simmetrica del connettore consente l'utilizzo del dispositivo in arrampicata artificiale, come carrucola o collegamento di un sistema di discesa o di salvataggio.
TIPO "Q" MOSCHETTONEOCON GHIERA A VITE
Moschettone con ghiera automatica con una ghiera a vite che fa parte portante dello stesso. Questo tipo è previsto per unioni più durature.
ATTENZIONE: Insierte la corda nel moschettone sempre dal lato opposto rispetto alla nocca (fig. 3), altrimenti la corda potrebbe ACCIDENTALMENTE LIBERARSI IN CASO DI CADUTA!
Prestare attenzione che il moschettone non tocchi parti sporgenti dello spigolo vivo oppoggi sulla stessa (fig. 4). Urto contro la nocca, il contatto con una parte sporgente o vibrazioni provocate dalla utilizzata vetice della corda potrebbero danneggiare il moschettone!Le vibrazioni provocate dalla leva comprometterebbe la sicurezza del moschettone.
CORDE UNIDIMENSIONALI SECONDO LA RIGIDITÀ E LA DURATA DEL MOSCHETTONE (fig. 8).
Per l'assicurazione del tipo HMS, inserire la corda nel moschettone in modo da non oppoggiare sulla nocca (fig. 8 - posizione 1).
Nel moschettone HMS non deve mai essere impedito il carico pericoloso laterale del moschettone. Esso può essere usato solo per l'interventi dell'aiuto.
TIPO DI CONNETTORI A SCREMATURA PERSONALE (EN 362:2004), fig. 2.
Classe B CONNETTORE BASE
Connettore universale, uso degli elementi della catena di assicurazione, dotato di chiusura automatica o a vite.
Classe M CONNETTORE MULTIUSO
Connettore di base con ghiera a vite che può essere caricato sia nell'asse principale, sia in quello secondario.
Classe T CONNETTORE TRIANGOLO
Connettore progettato per il carico in una direzione preferita.
Classe A CONNETTORE ASIMMETRICO
Connettore previsto per l'unione diretta in un tipo specifico di ancoraggio.
Classe Q CONNETTORE QUICKLINK A VITI
Connettore con la chiusura tramite una ghiera a vite che è elemento portante del connettore.
ANCORAGGIO: Utilizzare solo i dispositivi di ancoraggio conformi alla norma europea EN 795 con il carico minimo di 22 kN (fissaggio fisso). Fatevene dare una copia dal vostro rivenditore o dal produttore.
fig.5. Valutare la forma e la distanza dei punti di ancoraggio rispetto al fissaggio fermento (corda fissa) per evitare il pendolamento in caso di caduta (vedere anche fig.6).
L'assicurazione in caso di pendolamento di caduta è la più pericolosa.
ATTENZIONE: I connettori con il blocco manuale della leva non sono adatti per i casi nei quali si prevede una frequente apertura del connettore durante l'uso (per esempio, durante l'uso, il Blocco deve essere sempre in posizione chiusa).
Nel momento della chiusura Q verificare che il filetto della ghiera non sia visibile. Non caricare i connettori solo leva di chiusura! Controllare che il prodotto sia fornito con le istruzioni d'uso e con la scheda, conformemente alla direttiva UE 2016/425 del 9 marzo 2016. La scheda deve essere compilata e contenere gli opportuni dati(vedere. Non utilizzare il prodotto se non è accompagnato dalla scheda.
ATTENZIONE: Le norme EN 362:2004 e EN 12275:2013 sono state sostituite dalle norme **EN 566** con il carico minimo di **22 kN**. Prima di ogni utilizzo verificare che la lettuccia sia in perfette condizioni, che non presenti segni di usura, sfilaggiento, fili rotti o cuciture allentate. Quando la lettuccia presenta un qualsiasi segno di danneggiamento, deve essere immediatamente sostituita. Sostituire la lettuccia comunque SEMPRE dopo l'impatto di una caduta significativa.
Avvertenza: Verificare che la lettuccia nel moschettone sia nella posizione corretta.
MATERIALI: Acciaio inox, alluminio, plastica ad alta tenacità resistente agli agenti atmosferici, sensibilità o irritazioni cutanee. I connettori (moschettoni) sono realizzati in acciaio zincato, leghe lucidate o anodizzate di metalli ottenuti in conformità alle norme internazionali.
MARCATURA: sul connettore (moschettone) sono riportate le seguenti informazioni: marchio di fabbrica o nome del fabbricante, dimensione nominale, direzione di apertura, direzione di carico, classe, anno di costruzione, simbolo o nome del fabbricante o della persona responsabile per la manutenzione, il carico di rottura minimo garantito dal costruttore in kN (fig. 6). In base al tipo del prodotto, la marcatura può contenere inoltre EN 362:2004 o numero della norma. Disposizioni di produzione individuale di prodotto della cordata – contenuto) a una lettera che definisce la classe del prodotto; una lettera nel cerchio che determina il tipo del connettore; la lettera che indica il materiale del corpo del connettore; il numero della leggere attrattenute le istruzioni d'uso; il numero del lotto di produzione; l'anno di produzione, nome o codice modello.
Questa informazione può essere incisa in punti diversi del connettore (moschettone) in base alle sue dimensioni.
Controllare la leggibilità della marcatura dopo ogni uso.
MANUTENZIONE: fig.7 IN OGNI CASO METTERE FUORI USO un prodotto che ha avrebbato una caduta significativa, anche se non presenta segni evidenti di danni.Infatti, l'affidabilità originale del connettore (moschettone) può essere sostanzialmente ridotta. La possibilità di un ulteriore sfilaggio dovrà essere valutata dal costruttore che ha riservato il diritto di fare i relativi test e prove. Effettuare la manutenzione in conformità alle indicazioni del costruttore.
METTERE FUORI USO un prodotto che presenta segni di usura o corrosione.
METTERE FUORI USO un prodotto che presenta difficoltà nell'apertura e/o chiusura della leva del connettore (moschettone).
Per la pulizia usare solo acqua pulita e un panno morbido.
Controllare regolarmente che l'incavo nella leva non sia intasato da impurità, ed es. terra, sabbia, neve, ghiaccio, ecc.
In caso di necessità si consiglia di lubrificare leggermente le parti di connettori (moschettoni) mediante uno spray. Fila silicone (evitare il contatto dell'olio con le parti in tessuto). Dopo il contatto con acqua salata è necessario lasciare il prodotto ad asciugare e poi ingrassare le articolazioni con olio siliconico.
Tutte le riparazioni necessarie devono essere eseguite da personale competente autorizzato dal costruttore e nel rispetto delle prescrizioni previste dal costruttore.
DISINFEZIONE: Per la disinfezione dei connettori (moschettoni) usare un disinfettante a base di sali di ammonio quaternario. Diluire la quantità necessaria del disinfettante nell'acqua pulita di max. 30°C. Lasciare il prodotto in ammollo in questa soluzione per un'ora. In seguito sciacquarlo con acqua pulita e asciugare con un panno pulito.
STOCCAGGIO a TRASPORTO: Stoccare il prodotto in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. L'atmosfera del luogo non deve essere corrosiva e non deve essere esposto a temperatura superiore a 50°C. Il prodotto non deve venire a contatto con oggetti caldi che possono danneggiarlo. Non depositare mai il prodotto senza averlo asciugato e non stoccarlo in un ambiente con un elevato grado di salinità. Non vi sono requisiti particolari per il trasporto, oltre alle regole sopra citate. Non abbandonare **MAI** il vostro dispositivo in un veicolo esposto a raggi solari.
DURATA: La durata del prodotto non è riproducibile determinata dal costruttore. In funzione delle condizioni del prodotto e della sua durata rimanente, il prodotto può essere ulteriormente utilizzato dall'utente, in seguito all'esame di una grave caduta o in caso di usura visibile).
Il prodotto deve essere sostituito in caso di fattori l'intensità e la correttezza d'uso, condizioni esterne durante l'uso (umidità, pelo, temperature elevate), usura, corrosione, carico eccessivo del prodotto, stoccaggio inadeguato.
Oltre la ispezione periodica effettuata dall'utilizzatore, questo prodotto deve essere controllato almeno una volta ogni 12 mesi da una persona competente attenendosi alle procedure del produttore.
I risultati delle ispezioni devono essere registrati.
AVVERTENZA: Non dimenticare che anche nel caso di un solo evento estremo, il vostro dispositivo può essere danneggiato in modo da non poter più garantire l'uso sicuro.

NORSK
BRUKERVEILEDNING
Bruk ikke dette produktet uten å ha lest denne brukerveiledningen nøye og forstått innholdet.
Denne brukerveiledningen inneholder all nødvendig informasjon for riktig og sikker bruk av karabiner og tilbehør som er produsert av LEDLANSER. Produktene er laget av: Stål, Aluminium, Titan, Aluminiumlegering, Plastmaterialer (polyamid, Polyester, Polypropylen, Polyetylen, Polyetylen, Polyet